

En **mode SET**, permet d'afficher la fréquence manuellement sur l'écran en tournant (F)

En **mode MEM**, permet d'afficher la fréquence mémorisée (9 positions)

123.90  
>118.30

Fréquence active

Fréquence standby

118.90  
M3

Fréquence active

N° mémoire

Appuyer, **si nécessaire**, pour régler le niveau du volume et du squelch, le délai de déclenchement du VOX, le contraste et le rétro-éclairage de l'écran puis tourner le bouton (F)

(C) en **mode MEM** permet de mémoriser la fréquence active affichée sur l'écran en appuyant sur ce bouton après avoir sélectionné le N° de mémoire (9 positions)

Appuyer { 0,5s pour mettre en marche la radio  
3s pour éteindre la radio

(C) en **mode SET** permet de basculer de la fréquence active vers la fréquence en standby et vice et versa

(C) en **mode SET** permet en appuyant, de régler séparément la fréquence (MHz et KHz) à l'aide du bouton (F)

Par rotation (horaire ou anti-horaire) permet de :  
1) régler le niveau du volume, du squelch, du VOX, du contraste, du rétro-éclairage  
2) choisir manuellement une fréquence

